

Anleitung zur Spülmaschine



Erster Spülgang (hat ca. 30 Minuten Vorlauf)

1. Hauptschalter für Spülmaschine unter der Spüle links oben einschalten
2. Wasserhahn unter der Spüle öffnen
3. Ventilstab (Z) in Filter in Wasserschale einstecken
4. Maschine mit Ein/Aus-Taste [A] einschalten (Punkt im Taster wird orange).
Wasser wird eingepumpt und aufgeheizt.
Wenn Temperatur-Anzeige [E] nach 30 Minuten leuchtet, ist die Spülmaschine bereit.
5. Tür öffnen und den kompletten Inhalt eines Spülmittel-Fläschchens aus dem rechten oberen Schrank in das Wasser geben.
Das leere Fläschchen zurückstellen und nicht wegwerfen, da es wieder aufgefüllt wird!
6. Geschirr einfüllen
7. Spül-Taste [C] drücken und Spül-Anzeige [B] leuchtet
8. Nach ca. 5 Minuten erlischt die Spül-Anzeige [B] und der Spülvorgang ist beendet

Folgende Spülgänge bei Schritt 6 beginnen

Das eingefüllte Spülmittel reicht für circa 10 Spülgänge - es muss also kein neues Spülmittel zugeführt werden!

Für einen erneuten Spülvorgang einfach nur Spül-Taste [C] drücken.

Ausschalten

1. Maschine mit Ein/Aus-Taste [A] ausschalten (Punkt im Taster wird grün)
2. Tür öffnen und Ventilstab [Z] herausnehmen, aber umliegenden Filter drin lassen!
Die Tür kann offen bleiben.
3. Abpump-Taste [F] drücken und halten, bis das Wasser ausgepumpt ist
4. Filter, in dem der Ventilstab [Z] steckte, herausnehmen, reinigen und wieder hereinstecken
5. Tür schließen und Ein/Aus-Taste [A] für ca. 30 Sekunden einschalten, damit klares Wasser nachgefüllt wird
6. Tür öffnen und Abpump-Taste [F] erneut drücken, damit das klare Wasser Spülreste mit ausspült
7. Bodenwanne mit Küchenpapier auswischen
8. Wasserhahn unter der Spüle schließen
9. Hauptschalter für Spülmaschine unter der Spüle links oben ausschalten
10. Körbe mit Ventilstab [Z] in die Spülmaschine stellen und Tür offen lassen, damit die Maschine abkühlen kann